

ペツル ティカシリーズの電池交換方法



対象製品：2023 年発売のティキナ・ティカ・ティカコア・アクティック・アクティックコア

STEP ① 本体を反転させる

角度調整の要領で本体を 180° 回転（反転）させます




STEP ② 電池蓋を開ける

赤丸の箇所に指などを引っ掛け、矢印の方向に引きます



☆ より簡単な開け方

指の代わりにヘッドバンドのサイズ調節バックルを差し込み、やや捻るように開けることもできます



STEP ③ 電池をセットし蓋を閉める

電池ボックスの内側に書かれた+と-の記号を確認し、正しい向きでセットします



STEP ④ 本体を回転させ元の位置に戻す

プレート側の刻みと本体の突起の位置が合っていることを確認し、本体を回転させます

