

・ PPEは、使用毎に行う通常の点検に加えて、定期的に適任者による詳細点検を受ける必要があります。ペツルは製品の使用期間を通し、12 ヶ月ごとの点検および特殊な状況での使用後の点検を行うことをお勧めします。
・ PPEの点検は、メーカー指定の点検方法に従って行ってください。
点検に関する資料はペツルのウェブサイト [PETZL.COM](https://www.petzl.com) からダウンロードできます。

パルス / クール パルス

ユーザー情報

氏名

住所

ユーザーID

PPE情報

製品名

個別番号

製造年

購入日

初回使用日

製造者: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France



異常なし (G)



注意が必要 (TM)



修理が必要 (TR)



使用不可、廃棄 (R)

N/A

該当なし

1.製品履歴の把握

使用状況、使用中に生じた特殊な状況 (例: 用具の落下、墜落を止めた、極端な高/低温下での使用または保管、メーカー施設外での改造等):



N/A

2.予備的観察

- ・ 個別番号と CE マークが付いていること及び判読できることを確認してください。
- ・ 耐用年数が過ぎていないことを確認してください。
- ・ 新しい状態にある同一製品と比較して、改造が施されていないことおよびパーツが欠損していないことを確認してください。

3.ハンガーの点検

- ・ ハンガーの状態 (傷、変形、ひび、腐食など) を確認してください。
- ・ アタッチメントホルダーの状態を確認してください: 変形やハンガーに通すスリングを損傷させるような鋭い角がないこと。

4.シャフトおよび可動式ウェッジプレートの点検

- ・ ウェッジプレートの状態 (傷、変形、ひび、腐食、摩耗等) を確認してください。ウェッジプレートの裏に砂や汚れが付着していないことを確認してください: 必要に応じて洗浄してください。
- ・ シャフトの状態 (傷、変形、ひび、腐食など) を確認してください。
- ・ ウェッジコーンの状態 (傷、変形、ひび、腐食など) を確認してください。

5.リリース用ブランジャーの点検

- ・ ブランジャーの状態 (傷、変形、ひび、腐食など) およびロック機能を確認してください。
 - ・ リリース機能を確認してください: ブランジャーを引いて、可動ウェッジプレートが適切にスライドすることを確認してください。ブランジャーを放した際のスプリングの戻りを確認してください。特に、可動ウェッジプレートがウェッジコーン上をスムーズ且つ適切にスライドすることを確認してください。
- ウェッジプレートの動きの良さ確認するには、プレートをコーンの上を滑らせる時に、コーンに軽く押し付けてください。
- ・ ブランジャーがロックすることを確認してください。

6.ハンガーとシャフトの接続箇所の点検

- ・ O リングがあることを確認してください。

コメント (確認された不具合や取られた処置について詳しく記入してください)

評価

使用を継続することができる

使用を継続することができない

点検者

団体名

日付

次回点検日