

- PPEは、使用毎に行う通常の点検に加えて、定期的に適任者による詳細点検を受ける必要があります。ペツルは製品の使用期間を通じ、12カ月ごとの点検および特殊な状況での使用後の点検を行うことをお勧めします。
  - PPEの点検は、メーカー指定の点検方法に従って行ってください。
- 点検に関する資料はペツルのウェブサイト [PETZL.COM](http://PETZL.COM) からダウンロードできます。

## 非調節型ロープ製ランヤード

### ユーザー情報

氏名  
住所

ユーザーID

### PPE情報

製品名  
個別番号  
製造年  
購入日  
初回使用日

製造者: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Croles - France



異常なし (G)



注意が必要 (TM)



修理が必要 (TR)



使用不可、廃棄 (R)

N/A

該当なし

### 1. 製品履歴の把握

使用状況、使用中に生じた特殊な状況 (例: 用具の落下、墜落を止めた、極端な高/低温下での使用または保管、メーカー施設外での改造等):



N/A

### 2. 予備的観察

- 個別番号と CE マークが付いていること及び判読できることを確認してください。
- 耐用年数が過ぎていないことを確認してください。
- 新しい状態にある同一製品と比較して、改造が施されていないことおよびパーツが欠損していないことを確認してください。

### 3. ロープの状態の確認

- ランヤードの末端からコネクターを外してください。保護スリーブで覆われている箇所を点検するためにずらしてください。
- 外皮に使用による摩耗や損傷 (切れ目、毛羽立ち、化学製品との接触による損傷等) がないことを確認してください。
- ロープ全体を手に通し、芯の状態 (かたい箇所、膨張、柔らかいまたは潰れた箇所等) を点検してください。
- ハーネスマウントホールおよびランヤードの末端のロープの状態を確認してください。
- 安全に関わる縫製の状態を両側について確認してください。繊維糸にゆるみ、摩耗、または切れ目がないことを確認してください。
- フォールインジケータが外側に出ていることを確認してください (『プログレス』のみ)。

### 4. コネクターの状態の確認

- コネクターの点検については、そのモデルの点検フォームを [Petzl.com](http://Petzl.com) から参照してください。

### 5. コネクターの再取り付け

- コネクターを再度取り付けてください。プラスチック製保護スリーブがコネクターを適切な位置に維持していることを確認してください。

コメント (確認された不具合や取られた処置について詳しく記入してください)

### 評価

- 使用を継続することができる  
使用を継続することができない

### 点検者

団体名  
日付

次回点検日